

Mode d'emploi : Pose des Uniques (frises ou panneaux)

1 Matériel nécessaire

La couleur du mur doit être compatible avec celle du panneau. Appliquez sur un mur peint d'une peinture acrylique. Utiliser des outils recommandés et propres.

colle
spéciale
intissé



+

un rouleau
doux



+

une brosse
à maroufler



2 Délimiter la surface à encoller avec un scotch de protection (voir dimension du modèle)



3 Encoller généreusement le mur avec un rouleau propre.



4 enlever le scotch de protection. appliquer progressivement l'image en la maroufflant avec la brosse.

